


Hallo,
's-Hertogenbosch
Vind locaties in de buurt
Mijn laadpas
Mijn laadpunten
50five e-mobility
Take charge of tomorrow
Startpagina
QR Code
Support
Account
Mijn laadpunten
Offline
Gasttarief: € 0,00 (excl. BTW)
Offline
Gasttarief: € 0,00 (excl. BTW)
Mijn laadpunt
Abonnement verlopen
Uw laadpunt is gedeactiveerd omdat uw abonnement is verlopen. Verleng uw abonnement om opnieuw te kunnen laden.
Abonnement verlengen
Privé
Swipe laadpas
Startmodus
Terugbetalingstarief: € 0,6248
Automatische terugbetaling
Instellingen
Instellingen
Laadpaal details
Startmodus en toegangsopties
Geautoriseerde laadpassen
Automatische terugbetaling
Laadhistorie
Laadschema's
Laadpunt acties
Connector ontgrendelen
Laadpunt resetten
Laadpunt opnieuw opstarten
Instellingen
Laadpaal details
Startmodus en toegangsopties
Weet u zeker dat u de connector wilt ontgrendelen?
De stekker wordt ontgrendeld en de laadsessie wordt beëindigd.
U kunt daarna de kabel uit de auto verwijderen.
Annuleren
Connector ontgrendelen
Connector ontgrendelen
Laadpunt resetten
Laadpunt opnieuw opstarten


Hallo,
's-Hertogenbosch
Vind locaties in de buurt
Mijn laadpas
Mijn laadpunten
50five e-mobility
Take charge of tomorrow
Startpagina
QR Code
Support
Account
Mijn laadpunten
Offline
Gasttarief: € 0,00 (excl. BTW)
Offline
Gasttarief: € 0,00 (excl. BTW)
Mijn laadpunt
Abonnement verlopen
Uw laadpunt is gedeactiveerd omdat uw abonnement is verlopen. Verleng uw abonnement om opnieuw te kunnen laden.
Abonnement verlengen
Privé
Swipe laadpas
Startmodus
Terugbetalingstarief: € 0,6248
Automatische terugbetaling
Instellingen
Instellingen
Laadpaal details
Startmodus en toegangsopties
Geautoriseerde laadpassen
Automatische terugbetaling
Laadhistorie
Laadschema's
Laadpunt acties
Connector ontgrendelen
Laadpunt resetten
Laadpunt opnieuw opstarten
Instellingen
Laadpaal details
Startmodus en toegangsopties
Geautoriseerde laadpassen
Weet u zeker dat u het laadpunt wilt resetten?
Het laadpunt wordt gereset.
Dit kan een paar minuten duren.
Annuleren
Laadpunt resetten
Connector ontgrendelen
Laadpunt resetten
Laadpunt opnieuw opstarten